



VIGTIGT: For bedst at kunne justere hele bordet, sættes alle skruerne i inden de strammes helt. Sæt spændeskiven på skruen før den sættes ind i skruehullet.