







S Ø L U N D




Vildmarksbad med indvendig ovn

Monteringsvejledning
Aufbauanleitung
Assembly instructions

VILDMARKSBAD Ø180



(LxBxH) 120x190x195 cm.







(LxBxH) 200x80x70 cm.






250 kg.






Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220
(indvendig ovn)



Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220
(indvendig oven)










Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220 (indvendig ovn)










Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220
(indvendig ovn)

Bor 2 huller Ø10 mm




Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220
(indvendig oven)



NB! Pas på ikke at ramme bundbjælkerne.

Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220 (indvendig ovn)

DET X er tilvalg og følger
ikke med alle modeller.




	DET X	4,5*50
Ø160	12 stk.	24 stk.
Ø180	13 stk.	26 stk.
Ø200	15 stk.	30 stk.
Ø220	17 stk.	34 stk.

OBS!

Tænd ikke op i ovnen,
hvis badet ikke er helt
fyldt med vand.

Tøm asken ud af ovnen,
når den er kølet af.



Vildmarksbad Ø160, Ø180, Ø200, Ø220
(indvendig ovn)

Stykliste.

Serienr. _____

OBS! Gem serienummeret.
Serienummeret skal oplyses, når du
kontakter os om produktet.

